

# solarpartners

uw partner in zonne-energie

## Het paren van de tp-linkjes:

- 1 Haal het kabeltje uit de 2 tp-linkjes (deze zit aan de onderkant).
- 2 Haal de 2 tp-linkjes uit het stopcontact en stop ze in een wand-contactdoos voor 2 stekkers. Nu zitten de tp-linkjes dichtbij elkaar.
- 3 Druk kort op de 2 pair knoppen van de 2 tp-linkjes.
- 4 De bovenste 2 lampjes branden nu.
- 5 Haal de 2 tp-linkjes uit de stopcontacten en plaats ze terug in de originele stopcontacten en plaats de kabeltjes weer terug.
- 6 Nu branden er 3 lampjes.

